Akumulační nádrže s ohřevem TUV ATTACK TUV, TUVS

Technické údaje

Parametr	Jednotka	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
Poloha 1–6	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Poloha 2–7	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Poloha 3 (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – max. délka elektrického topného tělesa	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
Poloha 4–8	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
Poloha 5–9	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
Poloha RS	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
Poloha AS	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Průměr bez izolace	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Průměr s izolací 100 mm	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Výška	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R – sklopný rozměr bez izolace	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Minimální instalační výška	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Max. pracovní teplota	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Max. pracovní tlak	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Plocha výměníku TUV	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Plocha solárního výměníku	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Objem solárního výměníku	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Max. pracovní tlak solárního výměníku	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Max. pracovní teplota solárního výměníku	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Objem nádrže	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Hmotnost	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296