# Zásobník pro solární systém a kotle ATTACK Z 200/300 SOL

## Technické údaje

| Parametr | Jednotka | Z 200 SOL | Z 300 SOL |
|---|---|---|---|
| **Jmenovitý objem** | l | 200 | 300 |
| **Jmenovitý provozní tlak** | MPa | 0,6 | 0,6 |
| **Maximální otevírací tlak pojistného ventilu** | MPa | 0,7 | 0,7 |
| **Nejnižší požadovaný tlak vody** | MPa | 0,01 | 0,01 |
| **Spotřeba energie v pohotovostním režimu při 65 °C** | Wh/24 h | 1900 | 2500 |
| **Ohřívaný objem spodního výměníku** | l | 200 | 300 |
| **Plocha spodního výměníku** | m² | 0,8 | 1,0 |
| **Objem spodního výměníku** | l | 5,5 | 8,3 |
| **Provozní tlak spodního výměníku** | MPa | 0,6 | 0,6 |
| **Ohřívaný objem horního výměníku** | l | 90 | 130 |
| **Plocha horního výměníku** | m² | 0,615 | 0,7 |
| **Objem horního výměníku** | l | 4,1 | 4,6 |
| **Provozní tlak horního výměníku** | MPa | 0,6 | 0,6 |
| **Materiál zásobníku** | — | Smaltovaný ocelový plech | Smaltovaný ocelový plech |
| **Materiál výměníku** | — | Smaltovaná ocelová trubka | Smaltovaná ocelová trubka |
| **Ochrana proti korozi** | — | Vypálený smalt + aktivní anoda | Vypálený smalt + aktivní anoda |
| **Přípojka studené a teplé vody** | — | G3/4 | G3/4 |
| **Cirkulační větev** | — | G3/4 | G3/4 |
| **Příprava pro elektrickou spirálu** | — | Rp6/4 | Rp6/4 |

| Parametr | Jednotka | Z 200 SOL | Z 300 SOL |
|---|---|---|---|
| **Připojení výměníku tepla** | — | Rp3/4 | Rp3/4 |
| **Připojení teploměru a snímačů** | — | Rp1/2 | Rp1/2 |